MITSUBISHI

三菱 IH クッキングヒーター (家庭用)

取扱説明書

レシピ集

形名 シー エス CS-G20K



- ●ご使用の前に、この「取扱説明書」をよくお読みになり、 正しく安全にお使いください。
- ●「保証書」は「お買上げ日・販売店名」などの記入を確かめ て、販売店からお受取りください。
- ●「取扱説明書」と「保証書」は大切に保存してください。
- ●お客様ご自身では据付けないでください。(安全や機能 の確保ができません。)

この商品は日本国内専用で、外国では使用できません。また、 アフターサービスもできません。 This appliance is designed for use in Japan only and

cannot be used in any other country. No servicing is available outside of Japan.

もくじ

安全のために必ずお守りください4 ご使用上のお願い8 ご使用の前に8 ・IHヒーターとは・・・ ・はじめてお使いになるときに ・安全機能
各部のなまえとはたらき10 使えるなべ・使えないなべ12
加熱する14 (焼く・煮る・ゆでる・ あたためるなど
HELーター調理のポイント15 揚げ物をする16 佐HELーターのみ) 揚げ物調理のポイント17
揚け物調理のボイント
グリル調理の準備18 グリルで焼く20 グリル調理のポイント22
切タイマー・・・・・・25 (グリル「手動焼き」)
 お手入れ
トッププレート・本体・なべ26 お手入れ グリル28 故障かな?と思ったら〈Q&A〉30 保証とアフターサービス42 仕様裏表紙

お料理のページ(レシピ集)……36

製品登録のご案内

三菱電機では、ウェブサイトでのアンケートにお答えいただくと、 お客さまに役立つ各種サービスをウェブサイトにて利用できる 「製品登録サービス」を実施しております。 詳しくはホームページをご覧ください。

www.MitsubishiElectric.co.jp/mypage

今日からはじまる IHクッキングヒーターのある暮らし

こんな機能がお料理をより楽しく!

かんたん操作

ナンバーナビ

- 1・2・3でかんたん操作
- ●基本操作の順番を1・2・3で分かりやすく表示しています。
- ●はじめての方でもかんたんにお料理できます。



便利な調理機能

揚げ物機能(左IHヒーターのみ) (16~17ページ)

油温度調節機能で、揚げ物がカラッとおいしく揚がります

●少量油(2009)でも揚げられます。 お弁当のおかずや少量揚げるときに便利です。

切タイマー(右IHヒーター、グリル「手動焼き」のみ) 24~25ページ

煮込み料理、グリル(手動焼き)調理に便利

●時間を設定すれば、自動でヒーターが切れます。

水なしグリル (18~23ページ)

水なし両面焼き

●自動メニューは、自動で魚をこんがり焼き上げます。 途中で裏返す手間はありません。

快適にお使いいただくために

使えるなべと使えないなべを 見わけましょう

12~13ページ



揚げ物は必ず当社専用天ぷらなべを使用し、 揚げ物ボタンを使いましょう

[16~17ページ]



お手入れはこまめにしましょう

26~29ページ



お問い合わせの多い内容

火力に注意!

IHヒーターは高火力なので、火加減に注意しましょう。

[14ページ] 「火力のめやす」

[15ページ] 「IHヒーター調理のポイント」

調理中、IHヒーターの火力が弱くなる・・・

| 9ページ | 「温度過昇防止機能 |

知らないうちにヒーターが切れていた・・・

[9ページ] 「切り忘れ防止機能」

32ページ 「ブザーが鳴り、加熱が止まったまたはヒーターが消えていた」

- ※取扱説明書中のイラストは、一部簡略化しています。 ※取扱説明書中の写真やイラストは、一部実物と異なる
- ※収扱説明香中の与真やイブストは、一部美物と異なる 場合があります。

ったときは

安全のために必ずお守りください

誤った取扱いをしたときに生じる危険とその程度を、次の表示で区分して説明しています。



誤った取扱いをしたときに、死亡や重傷などに 結びつく可能性があるもの

誤った取扱いをしたときに、軽傷または 家屋・家財などの損害に結びつくもの

図記号の意味は次のとおりです。





接触禁止



水かけ禁止



分解禁止



指示に従い 実行する

揚げ物調理は、油に注意!

揚げ物をするときは、次のことを守らないと、 油は炎がなくても発火のおそれがあります

●必ず当社専用天ぷらなべを使う



※なべ底がそったり変形している ものは使わない

(なべ底のそりは0.5mm以下の ものを使う)



200gの めやす



●油の量は200g(約220mL)未満では 調理しない



- ●揚げ物調理中はそばを離れない
- ●左IHヒーターの揚げ物ボタンを使う ※右IHヒーターを使うと油温度調節が はたらかず、油の温度が上がりすぎて 発煙・発火・火災の原因
- 火災の原因



●当社専用天ぷらなべは加熱部の 中央に置く

! 注意

●他の器具(ガスコンロなど)で あらかじめ加熱した油を使用しない 油温度調節機能がはたらかず、異常加熱し 火災の原因



●揚げ物調理中は飛び散る油に注意する

油が飛び散ってやけどの原因 ※油の飛び散りは材料の下ごしらえ などで少なくできる。




●油煙が多く出たら電源を「切」にする 端に注意 電源を切る 油が高温になっているため続けて加熱 すると発火し、火災の原因

調理中、調理直後の注意!

●トッププレート高温注意ランプが 点灯中はトッププレート、その 周辺の金属部分やなべに触れない

※高温注意ランプが消えても



接触禁止

すぐには触らない。 (トッププレート高温注意ランプ[10ページ])

●炒め物と焼き物をするときは、次のことを

そばを離れない

必ず守る

・加熱しすぎない(予熱の火力は弱めにする) 少量の油を使うため、油温が急激に上がり 発煙・発火の原因



●水や調理物を加熱していると、 突然沸騰して飛び散ることが あるため、加熱前によく かきまぜる



特に、だし汁・みそ汁・カレー・ 牛乳などの汁物には注意する。 やけど・けがの原因



! 注意

●グリル高温注意ランプが点灯中は、 グリル扉(ガラス窓)とその周辺の 金属部分に触れない



接触禁止

※高温注意ランプが消えてもすぐには触らない。 (グリル高温注意ランプ 10ページ)

●お手入れは冷えてから行う やけどの原因

高温のためにやけどの原因




●排気口や吸気口をふさいだり、 排気口や吸気口付近に手、顔、 なべの取っ手を近づけない



キッチンや本体内部が過熱して火災・ やけど・故障の原因

●上面操作部や火カランプの上に 高温のなべなどを置かない





水や可燃物・危険なものを避ける!

●トッププレートの上に、缶詰、湯たんぽ、各種汚れ防止カバー、アルミホイル、アルミ製 レトルトパック、ボンベおよびカセットコンロやその他の電気製品などを置かない 誤って加熱した場合、火災・爆発・やけどなどの原因




●なべなどの下に紙や各種汚れ防止カバーなどを敷いて使用しない



なべなどの熱で紙などがこげたり、安全機能が正しくはたらかず発煙・発火の原因 ※各種汚れ防止カバーとは、トッププレートとなべやフライパン等との間に敷き、トッププレートの 汚れを防ぐために使うもの。







●本体(吸気口、排気口など)に水をかけない 漏電・ショート・火災・感電・故障の原因

上や吸気口、排気口の上に置かない。

●可燃物を近づけない

火災・感電・けがの原因



木

つ

たときは

安全のために必ずお守りください

本体の取り扱いはていねいに!

●子供など取り扱いに不慣れなかただけで 使わせたり、幼児に触れさせたりしない

感電・けが・やけどの原因

- ※使用後は、触れたり当たらないように グリル扉を閉める。
- ●吸気□、排気□やすき間に、ピンや 針金などの金属類や異物を入れない 吸気口、排気口に指を入れない 火災・感電・けがの原因



●異常・故障時には、ただちに使用を中止する

火災・感電・けがの原因

※下記のような場合は、ただちに使用をやめ、 専用回路のブレーカーを「切」にして修理を 依頼する。

[異常・故障例]

- ・こげくさいにおいがする
- 触れるとビリビリ電気を感じる
- ・トッププレートにひびが発生した
- ・その他の異常、故障がある

●トッププレートに衝撃を加えない

万一ひびが入ったり割れた場合、そのまま 使うと過熱や異常動作・感電の原因


※このような場合は、ただちに使用をやめ、 専用回路のブレーカーを「切」にして修理」 を依頼する。



「トッププレートはガラス製です。上に「 のったり、ものを落としたりしないでく ださい。また、傷がつくと割れの原因に なります。

●分解・改造・修理はしない

火災・感電・けがの原因





●使用後は電源を「切」にする

火災の原因

※長期不在のときは、ブレーカーを 「切」にする。



! 注意

- ●IHヒーターの上に下記のものを 置いたまま通電しない
 - 吸・排気カバー
 - ・スプーンなどの金属製小物
 - グリル受け皿
- 加熱してやけどの原因
- ●火気を近づけない 感電・漏電の原因



●なべを不安定な状態で使用しない

トッププレートのふちにのり上げた状態 で使うと、本体損傷や落下などにより、 けが・やけどの原因



●医療用ペースメーカーをお使いの方 が、本製品をご使用される場合は、 医療用ペースメーカーの取扱説明 書および担当医師の指示に従う 本製品の動作がペースメーカーに影響

を与えることがある。



医師と相談

決められたやりかた以外では加熱しない!

♪ 注意

●IHヒーターでアルミ製容器(うどん などが入った簡易なべ)を加熱しない 容器が赤熱したり、穴があいてやけどの原因 ※なべに移して加熱してください。



●空だきをしたり、加熱しすぎない なべの温度が上がり、やけどや調理物の 発火の原因 なべのそり、変形、トッププレートの 破損の原因



●調理以外の目的で使用しない 火災の原因



! 注意

●必ず受け皿を使用する 火災の原因

●必要以上に加熱しない

●扉を引き出したときに、

器具を破損する原因

加熱しすぎると発火の原因

上から強い力を加えない

発火・発煙・やけどの原因

扉や受け皿が落下してけがをしたり

●グリル用の小石などは使わない

●吸・排気カバーの上にものを置かない

グリル取っ手が熱くなり、やけどの原因

本体内部の温度が上がり、故障の原因


●調理中は本体から離れない

調理物が発火して火災の原因



すぐに電源を切り、 次の手順で消火する

1 電源を切る



※このとき扉の周囲から煙が出ます。



●炎が消えるまで扉を引き出さない (空気が入り、炎が大きくなります。)

調理物が発煙・発火した場合は

●扉(ガラス窓)に水をかけない (ガラスが割れます。)



●使用後は必ずお手入れをする 受け皿やグリルあみなどについた 油分は残さず洗い落とす 続けて焼くときは、受け皿に



たまった油を捨て、汚れをきれいに 落としてから次を焼く 受け皿などに調理くずや油分が残ったまま



調理すると発煙・発火の原因

※グリルあみにアルミホイルをセットすると お手入れが簡単です。

(アルミホイルのセットのしかた[19ページ])

|ご使用上のお願い

●トッププレートの上で、IHジャー炊飯器な ど電磁誘導加熱の調理機器を使わない (磁力線により本製品が故障する原因)



- ●使用中は磁力線が出ているため、下記のよう な磁気に弱いものは近づけない
 - ・キャッシュカード、自動改札用定期券、カセッ トテープなど(記録が消えるおそれがある。)
 - ・ラジオ、テレビなど(受信障害を及ぼすことが ある。)



- ●市販のIHヒーター用感熱プレート※は使わ ない(本体故障の原因)
 - ※鉄などでできた板状のもので、IHヒーターに直 接のせて加熱する。その熱を利用して、IHヒー ターでは使えない素材のなべを加熱するもの。
- ●グリル受け皿に水は入れない (庫内に水がこぼれた場合、本体内部に水が入っ て本体故障の原因)

- ●害虫(ゴキブリ)などが製品内に侵入する と、故障の原因になります。
 - 適切な環境下でご使用ください。
- 吸気口・排気口などに水などの液体が入っ た場合、故障の原因になることもあります。 大量に入ってしまった場合、または本体が 動作しなくなった場合、お買上げの販売店 またはお近くの「三菱電機修理窓口」にご相 **談ください。**43ページ
- ●なべ底・トッププレートについた汚れや 異物は落としてから調理してください。 (汚れや異物などがついたまま調理すると、なべ 底とトッププレート(ガラス面)がくっつき、割れの 原因)
- ●キャビネット (本体下側)に調味料・ 食品などを置かない (熱による変質の原因)




●多量にふきこぼした場合、キャビネット (本体下側)にふきこぼしたものがたれるこ とがあります。この場合、本体とキャビネ ットのお手入れをしてください。

ご使用の前に

IHヒーターとは…

トッププレートの下の磁力発生用コイルに電流が流れると磁力線が発生し、その磁力線によって なべ底にうず電流が発生します。そのうず電流となべ底との電気抵抗によってなべ底自体が発熱 します。



はじめてお使いになるときに

グリルあみ

使いはじめる前に、

水洗いして乾燥させてからサラダ油など食用油をうすくぬってください。 グリルあみに調理物がこびりつくのを防ぎます。

①水洗いをする。

- ●ナイロンたわしなどのかたいものは使わない。 (グリルあみ表面を傷つける原因)
- ●研磨材入りの洗剤は使わない。(グリルあみ表面を傷つける原因)
- ②キッチンペーパーなどで水分をよくふき取る。
- ●または自然乾燥させてください。
- ③サラダ油など食用油をグリルあみ全体にぬる。
- ●キッチンペーパーややわらかい布を使う。

当社専用天ぷらなべ

使いはじめる前に、

スポンジに台所用中性洗剤をつけて洗い、すすいで水気を よくふいてから使ってください。



キッチンペーパー

やわらかい布

または

安全機能

IHヒーター・グリルに対応

●温度過昇防止機能

なべ底やグリル庫内が高温になりすぎない ように、自動で火力をコントロールします。 ※特に予熱時、炒め物中にはたらくことがあ ります。温度が下がると自動でまた加熱し はじめます。

●切忘れ防止機能

調理中にヒーターを切り忘れても、最後の 操作から45分(グリルの「手動焼き」は20分) がすぎると、自動的にヒーターが切れます。

・IHヒーターの45分以上の調理には、右IH ヒーターで切タイマーを設定することをお すすめします。

高温注意ランプ

- ●トッププレート高温注意ランプ
- ●グリル高温注意ランプ

IHヒーターまたはグリル使用中(加熱をは じめるとすぐ点灯)、トッププレートまた はグリル扉が熱い間はランプが点灯して 高温注意をお知らせします。

・電源を切った後も、トッププレートや グリル扉が熱い間は、点灯してお知らせ します。

IHヒーターに対応

●小物検知機能

スプーン、ナイフなどの金属小物が置かれて も、検知して加熱しません。


●空焼き自動停止機能

温度が上がりすぎたときに加熱を停止します。 ・「U1」表示が出ますが、故障ではありません。 ●なべなし自動停止機能


なべを置かなかったり、はずしたままに すると約1分後に自動的にヒーターが切れ ます。

|各部のなまえとはたらき

本体



グリルあみをセットするとき、向きに注意する。 ※グリルあみは消耗品です。 塗装が傷んだ場合は、お買上げの販売店にお問い合 わせください。



- ※パッキンは消耗品です。次のような場合は交換が 必要です。
 - ①柔軟性がなくなった

42ページ「追加購入するとき」

- ②ひびが入り、さけた
- ③グリル扉の周辺から煙が多く出るようになった
- 交換については、お買上げの販売店にお問い合せください。 42ページ「追加購入するとき」

付属品

当社専用天ぷらなべ[1個]



⚠注意

●上面操作部や火力ランプの上に、高温のなべなどを 置かない

(熱による変形・変色の原因)

お知らせ

●火力調節やグリル選択のめやすに、基準火力を設けてい ます。基準火力ではブザーが長めに鳴ります。

「姿焼き」「切身・ひもの」の焼き加減 …………「標準」 「手動焼き」の焼き加減 ……………「標準」 揚げ物の油温度設定 ……………「180」℃

操作手順・表示について

この取扱説明書では次のように表わします。

●操作手順は…………… 1 2 3


●表示ランプの点灯は………

●表示ランプの点滅は………

●表示ランプの色は………


オレンジ: 消灯: 🗌





使えるなべ・使えないなべ

なべの材質





- ●揚げ物調理は必ず当社専用天ぷらなべを使う
- 当社専用天ぷらなべの底のそりは0.5mm以下のものを使う

(火災の原因)

なべの形状

IHヒーター

■底が平らで、底の平らな部分の直径が12~26cmのもの。

・26cm以上のものは、熱が伝わりにくくなり、 調理が上手にできないことがある。

※圧力なべも使えます。(IHヒーターは火力が強いので火力を上げすぎない)



約3mm以上

■底に3mm以上のそりや脚があるもの

■底の丸いもの(中華なべなど)

■底の直径が12cm未満のもの

※安全機能が正しくはたらかない、火力が弱くなったり、入らない場合があります。

お知らせ

- ●底がうすいものは、底が変形することがあります。低めの火力で使ってください。
- ●底がうすいものや底がそっているものは、強火で予熱すると赤熱する場合があります。


新しいなべを購入するときは…

- ●上記マークのあるなべをおすすめします。
- ※財団法人「製品安全協会」が認定したIHクッキングヒーター (200V) 対応の商品です。
- ※100V対応のなべは使えません。
- ●上記マークのないなべは「IHヒーターで使える」と表示されて いても、火力が弱かったり、火力が入らない場合があります。

お知らせ


●同じ火力設定でも、なべの材質、形状、大き さなどによっては消費電力が異なったり、加 熱状態が異なったりします。

「IHヒーターで使えるなべの見分けかた





●ここでは、右IHヒーターを 使用して説明します。







をピッと鳴るまで 押し、電源を入れる










のどちらかを押す

使えるなべ 火カランプが点灯し、なべが 加熱されます。



使えるなべと見わけても、材質や形状に よって火力が弱くなる場合があります。



火力ランプが下記のように点灯します。 なべなし自動停止機能がはたらいて、加熱されません。



約1分後にブザーが鳴って、自動的に ヒーターが切れます。

終わったら…



加熱を止める



続けて使わないときは…



を押し、 電源を切る




加熱する(焼く・煮る・ゆでる・あたためるなど)

なべをIHヒーターの中央に置く



使用して説明します。





をピッと鳴るまで 押し、電源を入れる









のどちらかを押し、 火力を選び調理をする はじめは、火力[4]で加熱がはじまります。



調理が終わったら…



を押し、 加熱を止める



続けて使わないときは…



を押し、 電源を切る



火力のめやす

ı		22	VI.	thu.			強火	
		弱	火		中火			
	火力	1 100W 相当	2 250W 相当	3 500W	4 750W	5 1000W	6 1500W	7 2000W
						ゆでる。	ゆがく	
	調理				¦ ····································	く・炒め	l ろ	
					191			i
			煮	<u>\</u> t				i !
1								! !

お知らせ

●火力「1」「2」は火力調整している ため、「カチッ」と一定間隔で音が することがあります。また、ヒー ターからなべをはずしたときな ど、なべなし表示になるまでに 時間がかかる場合がありますが、 異常ではありません。

■IHヒーター調理のポイント

- ●炒め物と焼き物をするときは、
- そばを離れない
- 加熱しすぎない
- (予熱の火力は弱めにする)

(油の温度が急激に上がり、発煙・発火の原因)

●水や調理物を加熱していると、突然沸騰して飛び散る

ことがあるため、加熱前によくかきまぜる

特に、だし汁・みそ汁・カレー・牛乳などの汁物には 注意する。

(やけど・けがの原因)

お願い

はじめる。

●煮込み料理をするときは、火力を弱めにして、ときどき かきまぜてください。(こがさない)

具材(特に大根、じゃがいも、こんにゃくなど)がなべ底 にはりついて、部分的にこげつくことがあり、こげた部分 が空焼きのようになります。

- ホーローなべでは、なべ底のホーローがとけてトッププレ ートにくっつき、トッププレートの傷つき・割れの原因に
- ●同じ火力設定でも、なべの材質・形状・大きさなどに よっては消費電力が異なったり、加熱状態が異なったりし

●材料の準備、調理の段取りを整えてから予熱を

焼く・炒めるのコツ

予熱



焼く・炒める

- ●こげつきそうなときは、フライパンなどをヒーター から離して、火力を調節してください。
- ●材料を入れすぎない。(材料がよく動き、こげつき にくく、調味料もまんべんなくからむ量)



おもちを焼くとき



●火力は「4」~「6」で、30秒~1分。

フライパンで、ふたをして 火力[3]~[4]で 両面を5~8分ずつ焼く。

- ※フッ素樹脂加工でないフライパンは、こげつくこ とがあります。
- ※フッ素樹脂加工のフライパンは、火力が強いとフ ッ素樹脂加工が傷む場合があります。火力を調節 して焼いてください。
- ※うすいフライパンを使うと、フライパンが変形す る場合があります。様子を見ながら火力を調節し て焼いてください。

煮る・ゆでる・温めるのコツ

煮る・煮込む

- ●火力は「1」~「4」
- ●切タイマーを使うと便利です。 (右IHヒーターのみ) 24ページ

設定した時間でヒーターが停止します。

- 45分以上の煮込みには切タイマーを使ってくだ
- ※切忘れ防止機能がはたらいて、ヒーターが停止 します。 タページ

ゆでる


- ●火力は、根菜…火力「4」、葉菜…火力「7」
- ●ふきこぼれに注意して、火力調整してください。

温める

- ●火力は「2」~「3」
- ●必ず弱火でかきまぜながら加熱する。

揚げ物をする(左IHヒーターのみ)





②当社専用天ぷらなべを左IHヒーターの中央に置く





をピッと鳴るまで 押し、電源を入れる








を押す












油の予熱がはじまります



揚げ物を押し、 油の温度を選ぶ


押すごとに下記のように温度が 切りかわります。



ランプが点滅・点灯し、温度の 上がり具合をお知らせします。

●設定温度180℃、油800gの 場合、予熱完了までの所要 時間は約10分です。

●設定温度を変更すると再び 予熱表示をはじめます。



ブザーが鳴り、「31~「51のランプがすべてオレンジに点灯したら予熱完了。調理する。

調理が終わったら…



を押し、 加熱を止める



続けて使わないときは…



を押し、 電源を切る



|揚げ物調理のポイント

- ●必ず当計専用天ぷらなべを使う
- ●なべ底がそったり変形しているものは使わない (なべ底のそりは、0.5mm以下のものを使う)
- ●油の量は、200g(約220mL)未満では調理しない
- ●揚げ物調理中はそばを離れない
- ●当社専用天ぷらなべはヒーターの中央に置く
- ●左IHヒーターの揚げ物ボタンを使用する

(火災の原因)

お願い


- ●調理中、調理後の当社専用天ぷらなべの取り扱いは、 市販のミトンなどを使って、両手で行ってください。 (やけどの原因)
- ●なべ底・トッププレートに異物や汚れがついている ときは取り除いてください。

お知らせ

- ●トッププレートが熱いときに揚げ物調理をすると、 油温度が低いうちに予熱完了のお知らせをすることが あります。
- ●調理中、油や調理物を投入して油温度が下がっても、 揚げ物表示は点灯したままです。

揚げ物温度のめやす


油800gで調理するときのめやすです。



揚げ物のコツ

- ●新しい油を使う。
- ●油の温度は材料に合わせて決める。
- ●1回に揚げる量は、控えめにする。 (油の表面積の1/2程度がめやす)
- ●でき上がりのめやすは、材料が浮き上がり、 衣のまわりの泡が小さくなったときです。
- ●天力スは、こまめに取ってください。
- ●油200~500gで揚げるときは、こまめに裏返す。 (材料が底につくので、こげやすくなります)

特に下ごしらえの必要な材料 ししとう いか



NYYYY

切る



じで穴をあける

穴をあける

皮をむき水分を ふき取り、切れ 目を入れる



油の飛び散りを少なくするために

材料は必ず水分をふき取る。

●特にしいたけやピーマンなど! (水分が残っていると油がはねるこ とがあります。)



いかやゆで卵などは揚げすぎない。

- ●長時間揚げると破裂!(特にけんさき いかや、するめいか・コロッケ・中 が空洞の野菜などは注意)
- ●調理後、なべの中に調理物の取り出 し忘れがないか、常に確認を!





衣や生地づくりは

- ●天ぷら衣は固すぎないように!
- ●水分の多い材料は、必ず薄力粉を薄 くまぶしてから衣をつけて!
- ●ドーナツなどの生地には、ベーキン グパウダーや砂糖を入れて!





便利

な機能

グリル調理の準備


使い分け

使い分け	調理例		調理例 メニュー		時間	
ウシャである。	さんま・あじ・いわし	自動メ	姿焼き	自動 ※2つのメニューから選ん		
自動で魚を焼く	さけの切身・あじの開き・ ぶりのつけ焼		切身でもの	庫内にあるセンサーが調 をとらえて、それぞれの負 時間で自動で焼き上げま)魚にあった火力と	
・手動(お好み)で 調理物を焼く・自動メニューで焼 き足りないとき追 加焼きをする	ピザ・グラタン・魚		手動焼き	3段階 [22ページ]	約20分動作 /切タイマーを使う と最大25分まで 設定できます。 (25ページ)/	


特長

庫内に入る大きさ

幅26cm×奥行き27.5cm×最大高さ6cmまで入ります。



●オーブン皿なら直径26cmまで



準備

グリル扉の引き出しかた

グリル扉を水平のまま、止まる ところまでゆっくり引き出して ください。

グリル扉を持ち上げながら引き出したり、勢いよく引き出すと、グリル扉が 外れて落下したり、けが、器具破損の 原因。



グリル扉の取り出しかた

グリル扉の閉めかた

グリル扉を確実に奥まで押し込んで ください。




※グリル扉が確実に閉まっていないと 加熱がはじまりません。

1


グリルあみにアルミホイルをセットする

(グリルあみにアルミホイルをセットすると受け皿のお手入れが簡単です。 \ 容器に入れた調理のときは、アルミホイルをセットする必要はありません。)

①平らな台にアルミホイルをしき、 その上にグリルあみをのせる



②アルミホイルをあみのふちに巻き つける



お願い

- ●ヒーターにアルミホイルを かぶせたり巻きつけない。 (ヒーター故障の原因)
- ●新しいアルミホイルを使用する。

(発煙・発火防止のため)

注意

●庫内に入れたとき、グリルあみ 下棒に巻いたアルミホイルが 下ヒーターに接触しないよう、 しっかりと巻きつける。


(発煙・発火の原因)




良い例

2

扉(受け皿)・グリルあみをセットし、調理物をのせる



②**扉(受け皿)を本体にセットする** 扉を、ななめ上からすべりこませるように 入れる



③**調理物をのせる** 魚の頭を奥にする



■グリルで焼く



準備 19ページ

①グリルあみにアルミホイルを セットする

②扉(受け皿)・グリルあみを セットし、調理物をのせる

③扉をしっかり閉める





自動で魚を焼く





をピッと鳴るまで押し、 電源を入れる









どちらかを押し、メニューを選ぶ

●自動メニューと焼き時間のめやす 22ページ




調理がはじまります



■焼き加減を変えるとき(スタート後約1分間)

変焼き を押し、焼き加減を選ぶ (「切身・ひもの」調理のときは、「搾る」を押す)



※選んだ焼き加減は記憶され、次の調理のときに設定されます。



約1分 **■メニューを間違えたとき**

めやす時間 あところ

2 □切/入 を押して調理を取り消す

※「手動焼き」で焼いてください。 21ページ

■調理が終わるまでのめやす時間を表示します。



●時間は調理中に計算をして修正することがあります。

ブザーが鳴っ たら調理終了



(ピピーピピーピピーピピー)

●約10秒後に表示が消灯します。

扉を開け、焼き具合を見る ●焼き足りないときは「手動焼き」で焼く[21ページ]

続けて使わないときは…



を押し、 雷源を切る



(手動で焼く





をピッと鳴るまで押し、 電源を入れる



点灯










調理がはじまります



-■焼き加減を変えるとき



●手動焼き・焼き加減のめやす 22ページ

■切タイマーを設定するとき 25ページ ※切タイマーを設定しないと、20分でヒーターが切れます。

調理が終わったら…



加熱を止める



続けて使わないときは…



を押し、 電源を切る



⚠注意

- ●調理物がヒーターにつかないようにする。 (発煙・発火の原因)
- ●おもちはグリルで焼かない。 (ふくらんだときヒーターについて発煙・発火の原因) (おもちを焼くとき 15ページ)
- ●連続で焼くときは、グリル受け皿やアルミホイルに たまった油や調理くずをふき取るなどして取り除く。 (発煙・発火防止のため)

※調理直後、グリルは熱いのでやけどに注意する。 ※グリル受け皿内の油がこぼれないように注意する。

お願い

- ●扉は奥までしっかり押し込んでください。扉のわずかな すき間から蒸気や煙が出ることがあります。
- ●調理中は、必ず換気扇を使用してください。調理中、 排気口(吸・排気カバー)から煙がでます。
- ●調理終了後すぐに扉を引き出すと、煙が前から出ること があります。特に脂の多い魚を焼いた後は1分ほど待っ てから引き出してください。
- ●調理直後は受け皿が熱くなっています。冷えてから取り 出してください。

お知らせ

- ●「姿焼き」、「切身・ひもの」に切タイマーは使えません。
- ■調理中・調理後しばらくは、外枠・トッププレートが熱くなるので注意する。
- ●「姿焼き」、「切身・ひもの」調理中に扉を開けると焼き色がうすくなることがあります。
- ●調理中に扉を開け放しにしたり、きちんと閉めなかったときは
- ・加熱は一時停止します。扉を閉めると自動的に継続します。
- ・グリルに関するランプや表示が点滅し、30秒後から10秒きざみでブザーが鳴ってお知らせします。そのまま30分が たつと、調理は取り消しになります。
- 焼き色がうすくなることがあります。
- ●ステンレス製のグリル庫内は熱により変色しますが、性能に問題はありません。

■グリル調理のポイント

グリル焼き加減・焼き時間のめやす

自動メニューと焼き時間のめやす

		焼き時間のめやす				
魚の種類[例]	メニュー	調理例	1尾(切) あたり	焼き加減	数量	時間 (めやす)
「什会」ナノキ・キ」。こうわし	姿焼き	さんま	約1609	標準	5尾	約25分
[生魚]さんま・あじ・いわし		あじ	約1509	強め	3尾	約22分
〔切身〕さけ		さけ	約809	標準	4切	約14分
〔ひもの〕あじの開き 一夜干し、丸干し	切身ひもの	あじの開き	約1009	標準	2枚	約14分
[つけ焼き]ぶり		ぶりのつけ焼き	約759	標準	4切	約13分
(西京漬け)さわら・さば 〔みそ漬け〕まぐろ		さわらの西京漬け	約759	弱め	4切	約12分
[小魚]ししゃも		ししゃも	約209	標準	10尾	約13分

自動メニューの焼き色

食材の状態(季節・鮮度・脂ののりなど)で、焼け具合がかわります。焼き加減をお好みに応じて調整してください。 焼き色がうすい場合、「手動焼き」で焼き具合をみながら追加焼きしてください。

焼き色がつきにくいもの

- ●水分が多いもの
- ●皮が銀色で光沢があるもの (熱を反射しやすいので焼き色がつきにくい)

焼き色がつきやすいもの

- ●脂ののりがよいもの
- ●塩をふったもの、一塩ものの切身など塩分濃度が
- ●つけ焼きでつける時間が長いもの、味の濃いもの ■厚みがうすいもの(特につけ焼き)

手動焼き・焼き加減のめやす ※記載の焼き加減・焼き時間はめやすです。様子をみながら調節してください。

		焼き加減・焼き時間のめやす					
メニュー	調理例	弱め 上ヒーター500W相当 下ヒーター200W相当	標準 上ヒーター666W相当 下ヒーター333W相当	強め 上ヒーター800W相当 下ヒーター400W相当			
	ピザ(冷蔵・手作り)			7~8分			
	ピザ(冷凍)		8~9分				
手動焼き	グラタン		8~10分				
	とり肉			約15分			
	焼きなす			約15分			

グリル調理のポイント

- ●厚みのあるものは、ヒーターにふれないように 切る
- ※厚みのあるものはこげやすいので注意してくだ
- ●庫内に入る大きさより、大きいものは、はみ出ない ように切る
- ●いかは焼くと反るので、切れ目を入れるか串を通 してヒーターに触れないようにする



両面に切り込みを入れる

ぬうように串をさす

- ●調理中、ときどき器や調理物を回すと焼きムラが 少なく上手に焼けます。
- ※グリルあみの手前側は焼き色がうすくなります。 ※庫内・容器が熱いのでやけどに注意してください。
- ※焼き時間は様子をみながら加減してください。
- グリルあみに食材がこびりつくのを防ぐために、 グリルあみの汚れはしっかり落としておく

魚調理のポイント

- ●一尾(枚・切)など、少量を焼くときはグリル あみの中央に置いて焼く
- ●干物は皮面を下にする。(反ってヒーターにつ かないように)
- ●尾などうすい部分はこげやすいので、化粧塩を するかアルミホイルを巻く





●切り身は切れ目を入れる (火の通りをよくする)

切れ目

火が涌りやすい

- ●小さくて乾燥したもの(うるめいわしなど)や、 みりん干し・みりん漬けは「手動焼き」で 様子をみながら焼く
- ●冷凍の魚は完全に解凍してから焼く
- ●種類の違う魚はいっしょに焼かない
- ●つけ焼きは、こげやすいので焼き加減をうすめに 調節して焼く

お願い

●つけ焼きは、たれをよくきってからグリルあみにのせる。 (ヒーターにたれがつくと、たれの塩分によりヒーター 故障の原因)

グリルあみに魚をこびりつきにくくするコツ

- ●焼く20~30分前に魚に塩をふる
- ●焼く直前に、魚の表面の水分をよくふきとる
- ●魚の表面(グリルあみに接する面)に
- レモンや酢をぬる
- ※ぬりすぎると魚の身が
- 固くなったり、味が落ちます。
- ぬるときは、キッチンペーパーやはけなどで 軽くぬってください。
- ※レモン汁・酢のにおいは焼くと消えます。




●グリルあみに油をぬる

お知らせ

- ●グリル調理後、庫内に長時間調理物を放置すると、 調理物に庫内のにおいが移ることがあります。
- ●脂の多い魚を焼くと煙が出る場合があります。

切タイマー(右IHヒーター)

なべを右IHヒーターの中央に置く





をピッと鳴るまで 押し、電源を入れる













のどちらかを押し、 火力を選び調理をする









1分からはじまります。押すごとに時間がかわります。

゚ピ゚゚゚゚゚゚゚゚゚



■1分~60分まで設定できます。

・1分~10分 : 1分きざみ

・10分~30分:5分きざみ ・30分~60分:10分きざみ

ブザーが



加熱が止まります。

゙ピピーピピー ゙

●約10秒後に表示が消灯します。

■切タイマーを取り消したいとき







※「60分」の次が「取り消し」になります。 (押すごとに60分→取り消し→1分・・・の 順でかわります。)

続けて使わないときは…



を押し、 電源を切る



切タイマー(グリル「手動焼き」)




準備 19ページ

①グリルあみにアルミホイルを セットする

②扉(受け皿)・グリルあみを セットし、調理物をのせる

③扉をしっかり閉める





をピッと鳴るまで押し、 電源を入れる















調理がはじまります



■焼き加減を変えるとき



を押し、焼き加減を選ぶ



を押し、時間を設定する

1分からはじまります。押すごとに時間がかわります。



●1分~25分まで設定できます。 ・1分~10分 : 1分きざみ

・10分~25分:5分きざみ




加熱が止まります。

●約10秒後に表示が消灯されます。









※「25分」の次が「取り消し」になります。 (押すごとに25分→取り消し→1分・・・ の順番でかわります。)

続けて使わないときは…



を押し、 電源を切る



お手入れ トッププレート・本体・なべ

- ●お手入れは、電源を「切」にして、冷めてから行ってください。
- ●ステンレス部分は汚れが目立ちます。また、汚れたまま使うと、こびりついて取れにくくなります。 こまめにお手入れをしてください。

トッププレート

●かるい汚れ しぼったふきんでふく。

●油汚れ 薄めた台所用中性洗剤で ふき取る。

●こびりついた汚れ クリームタイプのクレン ザー(ジフなど)を少量つ けて、丸めたアルミホイル やラップでくり返しかるく こする。







がんこな汚れには(別売品)

品番: CS-COLLO034 品名:液体クリーナー 詳しくはお買上げの販売店に お問い合わせください。



吸・排気カバー

本体から取りはずして水洗いする

- ●吸気□・排気□にものを入れない。 ※吸・排気口にものを落とした場合は、お買上 げの販売店またはお近くの「三菱電機修理窓 □」にご相談ください。
- ●吸・排気カバー下のステンレス部分の油汚れも こまめにお手入れしてください。

外枠(ステンレス部分)

●かるい汚れ

しぼったふきんでふく。

●油汚れ

(ご使用のたびに行ってください)

しょうゆ・調味料・調理物をこぼし

放置すると汚れが落ちにくくなり、

たときは、すぐにふき取る。


変色の原因になります

薄めた台所用中性洗剤でふき取る。

- ●汚れのあとが残った・汚れがこびりついた 液体クレンザーなどを少量つけて、ラップをまるめ てこすり取る。
- ●ステンレスの筋方向(横)にそってこすってください。 縦方向にこすると傷つくことがあります。



●お手入れ中に外枠のパッキンを傷つけない (キッチンの内部に水が浸入する原因)



外枠(上面操作部)

乾いたやわらかいふきんでふく

本体前面(パネル部分)

塗装が施されています。

●かるい汚れ

しぼったふきんでふく。

●油汚れ

薄めた台所用中性洗剤でふき取る。

当社専用天ぷらなべ・ご使用のなべ

薄めた台所用 中性洗剤で洗う。



●洗った後は水分を十分にふき取って乾燥させ てから収納してください。(さびの原因)

当社専用天ぷらなべのなべ底がそったり、変形 した場合は使わないでください。お買上げの販 売店でお買い求めください。 42ページ

なべの底・外側の汚れも取り

- 汚れがこびりついたまま使 うと、油の温度制御がうま くいかない場合があります。
- ●安全機能が正しくはたらか ない場合があります。

お手入れをするときの注意

洗剤・クレンザー

- ●ベンジン、シンナー、漂白剤、アルカリ洗剤は使わない。(変色の原因)
- ●粉クレンザーは使わない。(傷がつき、トッププレート割れの原因)
- ●クレンザーは、研磨剤が30%以上含まれているものは、使わない。(トッププレートの印刷が落ちる原因)
- ●お手入れに洗剤やクレンザーを使用したあとは、必ずしぼったふきんで水ぶきする。

スポンジ

●スポンジのナイロン面やたわしなどのかたいものは使わない。(傷の原因)

26

除いてください ●当社専用天ぷらなべの場合、

お手入れ グリル (ご使用のたびに行ってください)

- ●お手入れは、電源を「切」にして、冷えてから行ってください。
- ●ステンレス部分は汚れが目立ちます。また、汚れたまま使うと、こびりついて取れにくくなります。 こまめにお手入れをしてください。

グリル部品の取りはずし・取りつけのしかた


部品を取りはずすとき、グリルあみを落とさないように気をつけてください。(けがの原因)

取りはずしかた

1 扉を止まるまで引 き出し、取っ手を 持ち上げるように して本体から引き 抜く(取っ手を両 手でしっかり持




※引き抜いたら台など の上に置く。



3 扉から受け皿をはずす

①受け皿の下側から扉のツメを押さえる




②扉を矢印方向へ倒すようにして、受け皿のツメ (2ヵ所)をはずす



取りつけかた

1 扉にグリル受け皿を取りつける

①扉の凹部(2ヵ所)を 受け皿のツメ(2ヵ所)に差し込む




②扉を、矢印の方向にカチッと音がするまで動かす




グリルあみをのせる ※グリルあみの向きに

注意する。

(前脚が扉側)




国扉を、ななめ上からすべりこませるように 奥まで入れる



扉・グリルあみ・受け皿

うすめた台所用中性洗剤とスポンジで洗う。 (塩素系洗剤は使わない)

- ●たわし・スポンジのナイロン面・みがき粉は 使わない。(傷つきの原因)
- ●アルカリ性洗剤は使わない。(変色の原因)
- ●扉やグリルあみを食器洗い乾燥機に入れない。 (取っ手の塗装を傷つけたり、パッキン・樹脂部が変形する原因)
- ●受け皿に漂白剤を入れない。(受け皿のさびの原因)




- ※取っ手は塗装が施されています。
- ・スポンジのナイロン面は使わない。(塗装が傷つく原因)

グリルあみの塗装を傷めないために

- ●スポンジのナイロン面でこすらない。
- ●食器洗い乾燥機に入れたり、アルカリ性の洗剤は使わ ない。(表面の塗装がはがれる原因)
- ●ご使用のたびにお手入れする。(汚れがこびりつく と、食材がとれにくくなる原因)
- ※塗装がはがれても、下地がステンレスのため、そのままお使いいただけますが、こびりつきやすくなるので サラダ油をぬってお使いください。

パッキンの取りつけかた

グリル扉内側の穴に、パッキンの凸部を押し込む。 ※パッキンがはずれていたり、浮いていると、グ リル扉から煙が出たり、調理がうまくできませ ん。また、グリル扉がきちんと閉まらず、焼き はじめないことがあります。



お知らせ

- ●「お手入れ」中、ヒーターが赤く見えないことが あります。やけどにご注意ください。
- ●ステンレス製のグリル庫内は熱により変色しま すが、性能に問題はありません。

庫内・グリルヒーター

[庫内]

加熱することで庫内のにおいを軽減させる効果があります。 5~6回の使用のたびに「お手入れ」操作を行ってください。

「グリルヒーター」

ヒーターが汚れてきたら「お手入れ」操作を行ってくださ い。ヒーターが油で汚れたままでは、ヒーターの故障、発煙・ 発火の原因になります。

「お手入れ」の操作のしかた

| 扉(受け皿)・グリルあみを取り出し、庫内 底面の油汚れをふき取る。


⚠ 注意

●汚れたアルミホイルや受け皿の汚れは 取り除いておく。(発煙・発火の原因)

※ヒーターに触れないように注意する。



扉(受け皿)を取りつけ、扉を閉める。 ※グリルあみは入れない。



電源を「入」にし、グリルの2 0切/入を押し てヒーターの電源を「入」にする。

を約3秒長押しする。

●ブザーが鳴って「お手入れ」がはじまる。 ※「お手入れ」中は、下記の表示でお知らせします。 ※5分後、ブザーが鳴って自動的に終了します。



※「お手入れ」を取り消すときは、20切/入を押す。

●つぎの表にしたがって調べても知りたい内容が見つからないとき●記載内容にしたがって処置をしても解決しないとき

使用を中止し、必ず専用ブレーカーを「切」にしてください。故障の状況と表示部の英数字を、お買上げの販売店に連絡 してください。

ご連絡いただきたい内容

- 1. 品名 IHクッキングヒーター
- 2. 形名 CS-G20K
- 3. お買上げ日 年 月
- 4. 故障の状況(できるだけ具体的に)
 - 5. ご住所(付近の目印なども)
 - 6. お名前・電話番号・訪問希望日

起こっている問題や状態から調べる

問題・状態

原因・理由

解決法

活れ こげつきが気になる

トッププレートが 茶色く変色している

また こげつきができた

トッププレートの 汚れが落ちない

トッププレートのガラスの 内側にしみのような 模様が浮き出ている

グリルあみに食材が こげつく

グリル庫内が 変色している なべなどからこぼれた汁や、油、 調味料がなべ底にまわり込み焼きつ くと茶色い汚れがつきます。

また、食材のかすなどが落ちると、 こげつくことがあります。

汚れを放っておくと、ふき取りにく くなります。

クリームタイプのクレンザー(ジフ など)を少量つけて、丸めたアルミ ホイルやラップでくり返しかるくこ すってください。26ページ

- ※使ううちに汚れてくるので、普段か らこまめにお手入れしてください。
- ※なべ底面の汚れも取り除いてくださ い。(トッププレートが汚れる原因)

異常ではありません。

加熱中にトッププレートの内側がくもってしみのように見えることがありますが、 冷めるともとにもどります。

グリルあみに汚れが残ったまま ご使用になると、同じ所に食材がこ びりつきやすくなります。

グリルあみに焼きついた汚れは、 薄めた台所用中性洗剤とスポンジで、 ていねいに落としてください。

23ページ 「グリルあみに魚をこびり つきにくくするコツ」

ステンレス製のグリル庫内は熱により変色しますが、性能には問題ありません。

くもり

使用中、表示部やトップ プレートがくもる

異常ではありません。

加熱中にトッププレートの内側などがくもることがありますが、冷めるともとに もどります。

におい

製品の使いはじめ、 IHヒーターやグリルを 使うとにおう

製品を使いはじめてしばらくは、IH ヒーターやグリルを使うと、におい がすることがあります。

しばらく使うと、においがなくなり ます。そのままご使用ください。

問題・状態

原因・理由

解決法

調理中、音が大きくなっ たり、小さくなったり する

電源を切ったあとも音 がする

異常ではありません。

本体内部の温度を下げるために冷却ファンが回っています。(運転音の大きさは、 ヒーターの火力によってかわります。)

電源を切っても一定時間ファンが回ります。

また、グリル使用中に庫内の温度が高いと、ファンが回ります。

調理中、なべから 「キーン」、「ジー」と いった音がする

なべの種類や形によっては音がすることがあります。 また、なべなどの取っ手に振動を感じることがあります。

内部電気部品の動作音がしますが、異常ではありません。

調理中、調理後「カチッ」 といった音がする

グリルで調理中、「ボコッ」と

いった音がする

ヒーターの熱で庫内の金属部分が膨張・収縮して音がするときがあります。

風がでる

本体前面やその周囲 から風が出てくる

使用中、使用直後は本体内部の温度を下げるためにファンが回ります。 その排気が本体前面やその周囲から出ます。

一一夕一 がつかない、消えた、火力が弱い

ヒーターがつかない

ますか。使用するヒーターの電源は 「入」になっていますか。

ブレーカーや電源が「入」になってい

右IHヒーター切タイマー表示部につ ぎの表示が出ていませんか。

店頭展示用の運転設定になってい ます。

店頭展示デモを解除してください。 34ページ 「店頭展示デモの解除のし

ブレーカーや電源、使用するヒーター

の電源を「入」にしてください。

調理中IHヒーターの 火力が弱くなる

なべ底の温度が上がりすぎないように、自動的に火力が下がります。 温度が下がると、自動的に加熱をはじめます。

※特に予熱時や炒め物中にはたらきます。「9ページ」「温度過昇防止機能」

同じ火力設定でも、なべの材質、形状、大きさなどによっては 消費電力が異なったり、加熱状態が異なることがあります。

かた」

こ使用の 前に

4

利

問題・状態

原因・理由

解決法

∠ ── ケー がつかない、消えた、火力が弱い

ブザーが鳴り、加熱が 止まった またはヒーターが 消えていた

調理中、最後に操作をしてから45 分がすぎると、ブザーが鳴って自動 的にヒーターが切れます。

※ヒーターの切り忘れ防止です。 9ページ 「切り忘れ防止機能」

※IHヒーターは最終操作から約45 分、グリル「手動焼き」は加熱がス タートしてから約20分で切れます。

もう一度ヒーターを入れて、加熱を 再開してください。

IHヒーターで長時間の煮込み料理を するときは、右IHヒーターの「切タ イマー」 24ページ を使うと便利で

グリルで調理中、 上下どちらかの ヒーターしかついて いない

- 調理中は、上下ヒーターの火力を調節しながら焼くので、ヒーターが赤く見えな いことがあります。
- 火力が低いときは、ヒーターが赤く見えないことがあります。 グリル「手動焼き」の最大火力で約3分加熱し、ヒーターが赤くなることを確認して

料理のでき上がりがよくない

IHヒーターで調理すると こげつく、こびりつく

調理に合わせて火力を調節してください。

炒めもの・焼きもの…こげつきそうなときは、フライパンなどをIHヒーターから 離して、火力を調節してください。

[14ページ] 「火力のめやす」 [15ページ] 「焼く・炒めるのコツ」

IHヒーターで調理する と焼きムラが出る

予熱が足りないと焼きムラが出るこ とがあります。

火 カ「4」~「6」で30秒~1分 程 度 予熱をしてください。

●卵焼き…火力「4」で予熱をしてか ら調理してください。

煮込み料理 (カレーやおでんなど) がこげる

IHヒーターは、なべ底の温度が高く なります。

煮込み料理や、とろみのある料理を 加熱するときは、火力を弱くして、 ときどき中身をかきまぜてください。

※ホーローなべを使用しているとき は、特にご注意ください。具材(大根、 じゃがいも、こんにゃくなど)がな べ底にはりついて、部分的にこげ つくことがあります。こげた部分 が空焼きのようになり、なべ底の ホーローがとけてトッププレート にこびりつき、トッププレートの 傷つき・割れの原因になります。

自動メニュー(「姿焼き」、 「切身・ひもの」)で魚 を焼くとこげ目がつか ない

(焼き色がうすい)

加熱中に扉を開けると、焼き色が うすくなることがあります。

水分が多いものや皮が銀色で光沢が あるものは、焼き色がつきにくくな ります。

焼き色がうすいときは、「手動焼き」 で焼き具合を見ながら追加焼きして

[21ページ]「手動で焼く」

問題・状態

原因・理由

解決法

料理のでき上がりがよくない

食材がグリルあみに くっつく

グリルあみに汚れが残ったままご使 用になると、同じ所に食材がこびり つきやすくなります。

調理終了後、庫内に長時間調理物を 入れたままにすると庫内のにおいが 移ることがあります。

グリルあみに焼きついた汚れは、薄 めた台所用中性洗剤とスポンジで、 ていねいに落としてください。 23ページ 「グリルあみに魚をこびり つきにくくするコツ」

グリル調理後は、なるべく早めに 取り出してください。

煙が出る

グリル調理時、

調理物に庫内の

においが移った

グリルで調理中、煙が 前や排気口から出る

グリル調理をはじめてしばらくの 間、前回の調理でヒーターについ た油が加熱されて、においや煙が 出ることがあります。

排気口から煙が出るときは、 「お手入れ」を行ってください。 29ページ「お手入れ」の操作のしかた

調理中、排気口(吸・排気カバー)から煙が出ます。 脂の多い魚、肉などを焼くと煙が出ることがあります。 調理中は、必ず換気扇を使用してください。

グリルで連続して調理物を焼くと、 グリル受け皿やアルミホイルにた まった油、調理くずから煙が出た り、発火することがあります。

連続で調理物を焼くときはグリル受 け皿やアルミホイルにたまった油、 調理くずをふき取るなどして取り除 いてください。

その他

なべが動く なべの位置がずれる なべ底やトッププレートに水分や 油分がついたまま使用すると、な べが滑って動くことがあります。

なべ底が変形しているときは、な べが滑って動くことがあります。 また底の形が丸いものも、なべが 動く原因となります。

なべ底やトッププレートの水分や 油分をよくふき取ってから使用して ください。

なべは底が変形していないものを お使いください。

電源が消えていた

電源のオートオフ機能がはたらきました。調理後、操作をしないで15分が過ぎる と自動で電源が切れます。 10ページ 「電源オートオフ機能」

し使用の 前に

4

機

お手入れ・困 ったときは

32

故障かな?と思ったら〈Q&A〉(つづき)

問題・状態

原因・理由

解決法

その他

電源を切っても トッププレート高温 注意ランプ またはグリル高温注意 ランプが点灯している

トッププレートやグリル扉が安全な温度に下がるまでは、電源を切ってもランプが 点灯しています。また、熱いなべをヒーター部に置いたままにするとランプが消灯する までに時間がかかります。

※ランプが点灯しているときは、トッププレートやグリル扉に触れないよう、 注意してください。ランプが消えてもすぐには触らないでください。

IHヒーターの 火力ランプが下記のよう に点灯して、約1分後に

2 3 4 5 6

使用できないなべを使っていませ んか。

なべの位置がIHヒーターの中央から ずれていませんか。

使用できるなべをIHヒーターの中央 に正しく置いてください。

12~13ページ 「使えるなべ・使えないなべ」

電源のオートオフが はたらかない

調理後、15分が過ぎても高温注意ランプが点灯しているときは、オートオフがはたら きません。

(高温注意ランプが消えるとオートオフします)

※熱いなべをIHヒーター部に置いたままのときなどが考えられます。

表示部にエラー記号、店頭展示デモ表示がある場合は、オートオフがはたらきません。

▼エラー記号 35ページ

■ 34ページ 「店頭展示デモの解除のしかた」

IHヒーターでアルミの なべが使えることがある アルミの種類やなべの形状によって使える(表示が出る)場合があります。 表示では使えても、調理に必要な火力が得られないので、ご使用は控えてください。(故 障ではありません)

吸気口・排気口などに 水などの液体、ものが 入ってしまった

水などの液体が入ってしまった場合、故障の原因になることもあります。 大量に入ってしまった場合、または、本体が動作しなくなった場合、ものが入ってしまっ た場合は、お買上げの販売店またはお近くの「三菱電機修理窓口」にご相談ください。 43ページ

店頭展示デモの解除のしかた

原 大 直し方

誤って右IHヒーターの(弱くと右IHヒーターの(パック) を同時に約3秒長押しした場合、店頭展示デモにな

ります。



[右IHヒーター切タイマー表示部]

店頭展示デモを解除します。

同時に約3秒長押しする。

右川ヒーターの強くと右川ヒーターののかった

(約3秒長押しした後、ピピピーと鳴って、表示部の 文字が消えます。)

また、電源プラグを抜くことでも解除できます。 ※店頭展示デモの状態は、電源を切っても記憶して

表示記号の意味を調べる(ブザーが同時に鳴るとき)

■「U」エラー記号は誤った使いかたをしたときに表示される場合があります。エラーが出ると加熱は止まります。 故障ではありません。

表示内容を確認してから、ランプが点滅しているボタンを押して表示を消してください。

示

(空焼き検知)

(油温度上昇が

(油温度上昇が

はやい)

おそい)

が物ボ

タンを使用したときに、

はたらきます

原 因

なべ底にそりや変形がある。

どを加熱していませんか。

解決法

なべなどを空焼きしたり、予熱しす ぎていませんか。

予熱をするときは、火力を少し落と して行ってください。本体が冷えて から使ってください。

揚げ物は、そりや変形のない当社

専用天ぷらなべを使ってください。

揚げ物ボタンを使用して水(汁物)な

当社専用天ぷらなべを使っていない。

揚げ物ボタンを使用して揚げ物以外

の調理をしないでください。

トッププレートが熱いときに揚げ物 調理をはじめませんでしたか。

トッププレートが冷めてから揚げ物 調理をはじめてください。

油の量が200g未満で調理していま せんか。

油の量は200g以上で調理してくだ

高温の油を加熱していませんか。

常温の油を使用してください。

揚げ物ボタンを使用して炒め物や 空焼きをしていませんか。

揚げ物ボタンを使用して揚げ物以外 の調理をしないでください。

なべの中に調理かすがたまっていま せんか。

調理かすはこまめに取り除いて調理 をしてください。

■以下の表示のときは故障の可能性があります。

表 示

原 因

本体内部に異常が起きた、または

安全装置がはたらいた可能性があ

ります。

解決法

本体が冷えてから電源プラグと専用ブ レーカーを入れ直してみてください。 記号が表示されない場合は正常です。 それでも再び記号が表示されるとき は、使用を中止し、必ず専用ブレー カーを切ってお買上げの販売店にご 連絡ください。

本体の電源と専用ブレーカーを切り、

お料理のページ(レシピ集)

- ●記載の火力や時間はめやすです。材料の量、なべの形状・材質により加熱状態が異なります。 様子をみて火力・時間を調節してください。
- ●カロリーは、「五訂増補 日本食品標準成分表」他に基づき算出した、めやすのカロリーです。

計量カップ・スプーンの質量表 (単位: q)

	小さじ (5mL)	大さじ (15mL)	カップ (200mL)		小さじ (5mL)	大さじ (15mL)	カップ (200mL)
水・酒・酢	5	15	200	ケチャップ	6	18	240
しょうゆ・みりん・みそ	6	18	230	マヨネーズ	5	14	190
食 塩	5	15	210	こしょう	3	8	100
上白糖	3	9	110	からし粉	2	6	80
油・バター	4	13	180	牛 乳	6	17	210
薄力粉	3	8	100	生クリーム	5	15	200
強力粉	3	8	105	パン粉	1	4	45
ベーキングパウダー	3	10	135	粉チーズ	2	6	80
片栗粉	3	9	110	ジャム	7	22	270



右IHヒーターの切タイマーを使うと便利 ➡ 使いかた 24ページ



材料 (4人分) 1人分 約370kcal 牛肉(小間切れ) ····· 200a じゃがいも(乱切りにする) …… 中5個 にんじん(乱切りにする) …………1本 玉ねぎ(くし形に切る) …… 中1個 (下ゆでして1、2カ所切る) ……… 小1束 いんげん (筋を取り半分に切ってゆでる) … 10本 サラダ油・・・・・・・・ 大さじ2 しょうゆ (A) 砂糖 みりん (塩 小々 水 ……カップ

作りかた

- ●なべにサラダ油を入れて、火力「4」で玉ねぎ、牛肉、にんじん、じゃがいも、しらたきの順に炒める。
- **21**に水カップ2を加えて、火力「6」で一煮立ちしたら肉のアクをすくい取る。(A)を加えて、火力「4」に落し、 ふたをして約30分煮込む。(途中ときどきかきまぜる。)いんげんをちらす。



右IHヒーターの切タイマーを使うと便利 ➡ 使いかた 24ページ



7.	
Š	材料(4人分)1人分約470kcal
	カレールー(市販品) 150g
ğ	豚肉(小間切れ)200g
3	にんにく(みじん切りにする) 1片
	玉ねぎ(くし形に切る)中1個
	にんじん(乱切りにする)1本
	じゃがいも(一口大に切る) 中2個
Ŧ	水 カップ4
	塩 少々
4	りんごジャム 適宜
*	ケチャップ) 各大さじ2
	サラダ油 / ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
2	

作りかた

- ◆なべにサラダ油を入れて、火力「4」でにんにく、玉ねぎ、豚肉、にんじん、じゃがいもの順に炒めたら、 水カップ4を加えて火力「6」で一煮立ちさせ、火力「4」で煮込む。
- ②にんじん、じゃがいもがやわらかく煮えたらカレールー、りんごジャム、ケチャップを加えてよくとかし、 火力「3」で約10分煮込む。(途中ときどきかきまぜる。)最後、塩で味を調える。

蒸す

右IHヒーターの切タイマーを使うと便利 ➡ 使いかた 24ページ



材料 (4人分) 1人分約120kcal 鶏ささみ肉 ························ 1枚 三つ葉(3cmに切る) ··········· 4本 **〔蒸す〕** しいたけ(うす切りにする) …… 2枚 ゆず皮(千切り) ………………… 適宜 3器に鶏ささみ肉、しいたけ、えび、か 芝えび(殻をむき、背わたを取る) 4尾 卵汁 ------ カップ1 卵 -----3個 だし汁 \ しょうゆ 酒 ………… 大さじ1 べて火力「6」で8~10分蒸す。 かまぼこ ……………………… 4枚 水(蒸し器用) ……………… カップ3

作りかた

[下ごしらえをする]

- •鶏ささみ肉は小さく食べやすい大き さに切る。
- むべに、下煮用のだし汁、しょうゆ、 酒を入れて煮立ったら、鶏ささみ肉、 芝えび、しいたけをさっと下煮して おく。(*)

[卵汁を作る]

- ●だし汁と(*)の煮汁を合わせてこ し、なべに入れて煮立たせ、酒、塩を 加える。これを2.5カップ分用意す る。(40℃くらいになるまであら熱 をとっておく。)
- ②ボールに卵を割りほぐし、①のだし 汁を少しずつ加えてまぜ、こす。

- まぼこ、ぎんなんを入れ、卵汁を器 の8分目まで加えてふたをする。
- だし汁………… カップ2 4蒸し器に水カップ3を入れ、器を並
 - ちらし、器のふたをして蒸らす。

ゆでる



材料 (4人分) 1人分約25kcal

ほうれん草(洗う) …… 2束(300g) (A)/からし …………………… 小さじ1 (A) だし汁 …… カップ1/2 (A) 塩 ················ 少々 水 ····· カップ2

作りかた

- ●なべに水をカップ2入れて、火力「7」 で沸騰させる。ほうれん草を手早くゆ でて冷水にさらし、水気をきり、食べ やすい大きさに切る。
- ②ボールに(A)を合わせて味を調え、 ほうれん草をあえる。

焼く



材料 (4人分) 1人分約125kcal

卯	
/だし汁	50mL
しょうゆ 小	さじ1
だし汁 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	→ 11
\ 砂糖	C U I
∖塩	少々
サラダ油・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	適量

作りかた

[卵汁を作る]

- ●ボールに卵を割りほぐし、(A)を加えてよく混ぜる。
- ●IHヒーター用の卵焼き器にサラダ油を入れて、 火力「4」で約1分温める。
- 2おたま2杯の卵汁をそそぎ入れ、表面がとろりとし たら、奥側から手前に折り返す。
- ※卵の気泡をさいばしでつつきながら焼く。
- **3**卵焼き器のあいたところにサラダ油をしき、卵を奥 側にずらして卵汁を入れ2を3~4回くり返す。 ※最後は手前の卵焼き器の壁面を利用して形を整える。
- 蒸し焼きにする。

材料 (4人分) 1人分約295kcal

	/合びき肉 ····· 300g	ソース
	/ パン粉 カップ1	ケチャップ、ソース・・・・・ 各適量
(A)	卵 1個	
(A)	ナツメグ 少々	ミックスベジタブルのソテー、
	塩 小さじ1	クレソン、サラダ油 適量
	\こしょう 少々	お好みのつけ合わせを用意
玉ねぎ	(みじん切りにする)・・・ 中1個	しておく。

作りかた [たねを作る]

〔焼く〕

- ●フライパンにサラダ油を入れて、火力「6」で約30秒 温めたら玉ねぎを炒め、あら熱をとっておく。
- ②ボールに**①**の玉ねぎと(A)を入れてよくねる。粘り が出るまでしっかりねったら、4等分にして空気を 抜くようにたたきながら小判形にする。

3フライパンにサラダ油を入れて、火力「4」で約1分 温めたら❷を入れ、表面がほどよく色つくまで焼 く。裏返して火力「2」に落とし、ふたをして7~8分

炒める

野菜炒め



材料(4人分) 1人分 約145kcal	
	100g
にんにく(スライスにする)	1片
にんじん(たんざく切りにする) 1	/3本
きくらげ	5枚
玉ねぎ(うす切りにする)	/2個
たけのこの水煮(たんざく切りにする)	50g
キャベツ(大きめのたんざく切りにする) 1	100g
もやし	1袋
ピーマン(たんざく切りにする)	1個
ごま油、塩、こしょう	"少々
サラダ油	適量

作りかた

[下ごしらえをする]

●きくらげはぬるま湯でもどし、食べやすい大きさに切る。

[炒める]

- ●フライパンにサラダ油を入れて、火力「6」で約30秒温めたら、にんにく、にんじん、豚肉、きくらげ、玉ねぎ、 たけのこ、キャベツ、もやし、ピーマンの順に加えて炒める。
- ❷塩、こしょうで味を調え、仕上げにごま油で風味つけする。

揚げる ※油800gで調理した場合のレシピです。



材料 (4人分) 1人分約320kcal (天つゆを除く) 車えび…… 8尾 ほたて貝(半分にそぎ切りにする) まいたけ(小房にほぐしたもの) ------4房 みょうが(半分に切る)・・・ 2個 かぼちゃ(くし形に切ったもの) ------4枚 三つ葉(2本束にして結ぶ)・・・ 8本 揚げ油…… 800g(約900mL) 〔天ぷら衣〕 薄力粉 ……… 130g 卯 … 1個 水 ……カップ1 塩 …… 少々

〔天つゆ〕

/だし汁 … カップ1.5 (A) しょうゆ ……50mL みりん …… 大さじ1 ∖砂糖 ……… 小さじ1

大根おろし 各適宜 しょうが

〔天つゆを作る〕

作りかた

●(A)を合わせて一煮立ちさせる。

〔天ぷらの下ごしらえをする〕

●車えびは皮をむき、背わたを取り除いて、反らないよう に腹側に数カ所浅い切り目を入れる。

[衣を作る]

●ボールに卵、水、塩を入れてよくまぜ、薄力粉を加え てさっくりとまぜる。

[揚げる]

- ●材料に軽く塩をして薄力粉をつける。
- ②当社専用天ぷらなべに油を入れて[揚げ物]ボタン を押して温度を設定する。

(揚げ物温度のめやす [17ページ])

3設定温度になったら、野菜・ほたて貝・えびの順に 衣をつけて揚げる。

グリル自動メニュー

さんまの塩焼き



材料(4人分)	1人分約260kcal
	4尾
塩	少々
大根おろし かぼす \	各適宜

作りかた

- **①**さんまはきれいに洗って水気をとり、塩をふる。
- ②グリルあみにアルミホイルをセットする。 (アルミホイルのセットのしかた [19ページ] 「準備」)
- **③**グリルあみに、さんまの頭を奥、尾を手前にして 並べ、「**姿焼き**」ボタンを押して焼く。

ぶりのつけ焼き



材料(4人分)1人分約230kcal									
			〔筆しょうがの甘酢漬!						
	しょうゆ	大さじ4	筆しょうが	· 4本					
			酢 大						
(^)	みりん	大さじ3	砂糖 ······· 小 塩 ······	さじ2					
(A)	砂糖	大さじ2	塩	・少々					
	しょうが(うす切り	りにする)							
	\	…3~4枚							

作りかた

[筆しょうがの甘酢漬けを作る]

- ●筆しょうがは根の部分の形を整えて、くきの部分を 8cm程度に切る。
- ②ボールに酢、砂糖、塩を入れて甘酢を作る。
- ③なべに水カップ2を入れて沸かし、筆しょうがを さっとゆでて、②の甘酢に約30分漬けておく。

〔ぶりのつけ焼きを作る〕

押して焼く。

- ①ぶりの切身は厚みのあるものを用意する。
- ②ボールに(A)を合わせて、ぶりを30分間つけておく。
- **3**グリルあみにアルミホイルをセットする。 (アルミホイルのセットのしかた 19ページ 「準備」)
- (アルミホイルのセットのしかに [19ペーシ] 「準備」)4グリルあみにぶりを並べ、「切身・ひもの」ボタンを

グリル手動焼き

切タイマーを使うと便利 ➡ 使いかた 25ページ



材料 (4人分) 1人分 約25kcal

作りかた

- ●なすのガク(ひらひらした部分)を取る。
- 2なすの皮にたてに4本の切れ目を入れる。
- ③グリルあみに②をヘタを手前にして並べ、「手動焼き」ボタンを押して、火力「強め」で約15分焼く。
- 4なすの皮をむいて、しょうがじょうゆ、 かつおぶしを添える。

チキンの香草焼き



材料(4人分)1人分約255kcal

作りかた

- ●鶏もも肉を半分に切り、肉を開いて厚みを均一にする。塩、こしょう、おろしにんにくをまぶして1時間おく。
- **②**グリルあみにサラダ油をぬり**①**を並べ、ローズマリーをのせる。
- **③「手動焼き」**ボタンを押して、**「強め」**で 約15分焼く。

焼き足りないときは様子をみながら 追加して焼いてください。

市販のピザ

市販の冷凍・冷蔵ピザはグリルあみにアルミホイルを敷いて、その上で焼いてください。 調理時間のめやす ※様子をみながら火力や時間を調節してください。 〔冷凍〕2枚(直径14cm)「手動焼き」ボタンを押して、「標準」で8~9分 〔冷蔵〕1枚(直径26cm)「手動焼き」ボタンを押して、「強め」で7~8分


天ぷらやフライのあたため直し

天ぷらやコロッケなど揚げ物のあたため直しは、「手動焼き」を使うと表面がカリッと仕上がります。

焼き時間のめやす 「手動焼き」ボタンを押して、「標準」で、3~8分加熱する

- ●こげやすいので様子をみながら焼いてください。
- ●あたため具合は、食品の量、大きさなどで変わります。 ※様子をみながら時間を加減してください。
- ●冷蔵保存していた食品は、時間を少し長めにする。
- ●続けてあたためる場合は、時間を少し短めにする。







保証とアフターサービス

■保証書(別添付)

● 保証書は、必ず「お買上げ日・販売店名」などの記入 をお確かめのうえ、販売店からお受け取りください。 内容をよくお読みのあと、大切に保存してください。

保証期間

お買上げ日から1年間です

ただし、グリルあみ・パッキンは消耗品ですので、 保証期間でも有料とさせていただきます。

■オール電化延長保証制度

● 有料にて保証期間を延長する制度もございます。 (ご加入期間は製品の購入日から3ヶ月以内とさせ ていただきます。) 資料のご請求や詳細は、フリーダ イヤル0120-867-789三菱電機延長保証申込受付 センターへお問い合わせください。

(受付時間:平日午前9時~午後5時30分、年末年始 および所定の休業日を除く)

■補修用性能部品の保有期間

- 当社は、このIHクッキングヒーターの補修用性能部 品を製造打切り後8年保有しています。
- 補修用性能部品とは、その製品の機能を維持するた めに必要な部品です。

■ご不明な点や修理に関するご相談は

● お買上げの販売店かお近くの「三菱電機 ご相談窓口・ 修理窓口 (右一覧表)にご相談ください。

■修理を依頼されるときは

- ●「故障かな?と思ったら〈Q&A〉」[30~35ページ]にし たがってお調べください。
- なお、不具合があるときは、必ず専用回路のブレー カーを「切」にしてから、お買上げの販売店にご連絡 ください。

●保証期間中は

修理に際しましては、保証書をご提示ください。 保証書の規定にしたがって、販売店が修理させてい ただきます。

●保証期間が過ぎているときは

修理すれば使用できる場合には、ご希望により有料 で修理させていただきます。 点検・診断のみでも有料となることがあります。

●修理料金は

技術料+部品代(+出張料金)などで構成されています。

●修理部品は

● 部品共用化のため、色などを変更する場合があります。

■廃棄処分について

廃棄処分の際は必ず専門業者に依頼してください。

●ご連絡いただきたい内容

名 = 菱田クッキングヒーター 1. 品

2. 形 名 CS-G20K

3. お買上げ日 年 月 日

4. 故障の状況 (できるだけ具体的に)

5. ご 住 所 (付近の目印なども)


6. お名前・電話番号・訪問希望日



追加購入するとき

追加購入はお買上げの販売店にお問い合わせく ださい。

●当社専用天ぷらなべ 品番: M26 640 340TN



●グリルあみ (消耗品)

品番: M26 711 349 品名: グリルあみ



●パッキン(消耗品)

品番: M26 694 054P

品名:パッキン



ご相談窓口・修理窓口のご案内(家電品)

取扱い・修理のご相談は、まず お買上げの販売店へ

●お買上げの販売店にご依頼できない場合 (転居や贈答品など)は、

各窓■ へお問い合わせください。

■お問合せ窓口におけるお客様の個人情報のお取り扱いについて

- 工事および製品のお取り扱いに関連してお客様 よりご提供いただいた個人情報は、本目的なら びに製品品質・サービス品質の改善・製品情報 のお知らせに利用します。
- 2.上記利用目的のために、お問合わせ(ご依頼) 内容の記録を残すことがあります。
- 三菱電機株式会社は、お客様からご提供いただきました個人情報は、下記のとおり、お取り扱いします。 1.お問合わせ(ご依頼)いただいた修理・保守・3.あらかじめお客様からご了解をいただいている
 - 場合および下記の場合を除き、当社以外の第三者 に個人情報を提供・開示することはありません。 ①上記利用目的のために、弊社グループ会社 協力会社などに業務委託する場合。 ②法令等の定める規定に基づく場合。
 - 4.個人情報に関するご相談は、お問合せをいただき ました窓口にご連絡ください。

ご相談窓口 家電品の購入相談・取扱い方法

受付時間365日24時間

携帯電話・PHS・IP電話の場合

●三菱電機お客さま相談センター

0120-139-365(無料)

三菱電機お客さま相談センター 〒154-0001 東京都世田谷区池尻 3-10-3 FAX (03) 3413-4049 (有料)

(03) 3414-9655

■ご相談対応

平 日 9:00~19:00 土·日·祝·弊社休日 9:00~17:00 上記以外の時間は受付のみ可能です。

修理窓口 家電品の修理の問合せ・修理の依頼

受付時間365日24時間

●三菱電機修理受付センター



携帯電話・PHS・IP電話の場合						
北海道・東北全域 関東甲信越(長野県飯田地区を除く) 静岡県・九州全域	東日本 修理受付センター FAX (03) 3424-1115 (有料)	(03) 3424-1111				
長野県(飯田地区) 東海(静岡県を除く) 北陸・関西・中国・四国全域	西日本 修理受付センター FAX (06) 6454-3900	(06) 6454-3901				

K09B-UD



形				名	CS-G20K
電				源	単相200V(50-60Hz共用)
消 費 電 力		カ	5600W ※4800Wと切り換え式		
	右 I	H Ł	_	タ ー	2000W
	左 I	H Ł	_	タ ー	2000W
	グリル	(シーフ	ズヒー	ター)	上ヒーター800W 下ヒーター800W
本	体	大	き	さ	幅598×奥行554×高さ236(mm)
大きさん	庫	内	寸	法	幅270×奥行360×高さ108(mm)グリルあみから上ヒーターまでの高さ最大60(mm)
きか	グリ	ル あ	み	寸 法	幅230×奥行275(mm)
質		量(重き)		さ)	約18kg
電	源		_	ド	3.5mm 2芯 + 1.25mm 1芯 キャブタイヤケーブル
電	源	プ	ラ	グ	2極接地極付250V 30A

【総消費電力の切り換えについて】

本製品は、総消費電力を5600W(工場出荷時の設定)・4800Wの2段階に切り換えることができます。 アンペアブレーカーの容量不足の場合などで、ご使用上不便があるときに選べます。 ※詳細は、お買上げの販売店へお問い合わせください。

愛情点検

長年ご使用のIH クッキングヒーターの点検を! 熱、湿気、ホコリなどの影響や、使用の度合により部品劣化し、 故障したり、時には安全性を損なって事故につながることもあります。



このような 症 状 は ありませんか

- **| こげくさいにおいがする。**
- ●触れるとビリビリ電気を感じる。
- ●トッププレートにひびが発生した。
- その他の異常・故障がある。



ご使用中 止

故障や事故防止のため、 専用ブレーカーを「切」 にしてから必ず販売店 にご相談ください。

★三菱電機株式会社 ★三菱電機ホーム機器株式会社